UNBOXING AND ASSEMBLY

DESCARGARSE Y ASAMBLEA



1

Check to make sure you have all the parts. If not, call us at 503-563-5822.

Asegúrese de que tiene todas las partes. Si no, Llámenos 503-563-5822.



2

Cut both vertical edges of the box on the end near the wheels and fold down. Remove the upper packing tray and set aside.

Corte en ambos lados verticals de la caja cerca de las ruedas y doble hacia abajo. Retire la bandeja de envasado superior y dejar de lado.

3

Lift and place the saw so it overhangs the bottom packing tray by about 6 inches. This provides room to attach the wheels to the frame.

Levantar y colocar la sierra de modo que sobresalga de la bandeja inferior a 6 pulgadas. Esto proporciona espacio para unir las ruedas al base.



4

Mount the wheels to the cart with the provided bolts, washers and nuts.

Montar las ruedas para el carro con los tornillos proporcinados, Arandelas y tuercas.

5



Once the wheels are mounted, tip the saw and cart to the upright position.

Una vez que están montadas las ruedas, Inclinar la sierra y el carro a la posición.

6



Slide the handle marked “L” into the tube nearest the front of the saw and bolt in place. Tighten the bolt enough to compress the tubes so the handle does not jiggle. Install the handle marked “R” in the same way in the other tube.

Deslice la manija marcada “L”(Izquierda) en el tubo más próximo al frente de la sierra y ajuste en su lugar. Apretar firmemente el perno suficiente para apretar los tubos de modo que la manija no se mueva. Instalar la minija marcada “R”(Derecho) en la misma manera en el otro tubo.

7

Press the elevation handle onto the crank arm until you hear a snap, which indicates that the handle is on and ready to use. Do not attempt to elevate the blade until step 9 is complete.

Presione la manija de elevación sobre el brazo de la manivela hasta que escuche una chasquido, Lo que la manija esta lista para usar. No intente elevar la hoja hasta que el paso 9 este complete.

8

Roll the saw off the cardboard. Tip the saw down to rest on the cart handles. Grasp and squeeze the backplate against the elevation handwheel and swing the handwheel to the right until the red pointer is over the 45 degree mark. Release the backplate to lock the tilt at 45 degrees.

Rodar loa sierra de la caja. Incline la sierra hacia abajo para retablecer en las manijas del carro. Agarrar y apretar la placa posterior contra el volante de elevación y gire el volante hacia la derecha hasta que el indicador rojo pase la marca de 45 grados. Libere la placa posterior para sejutar la inclinación a 45 grados.

9

At the back of the saw, reach into the opening and remove a piece of red tape that holds a metal shipping pin in place. Then pull the metal shipping pin completely out of the saw. This pin holds the elevation mechanism in place during shipping and can now be discarded.

En la parte posterior de la sierra, En la aperture y extraer un pedazo de cinta roja que sostiene un pedaso de metal. A continuación, sace el pasador de metal completamente fuera de la sierra. Este pasador es el mecanismo de elevación que detiene en su lugar durante el transporte y ahora se puede descartar.

CONGRATULATIONS

YOUR SAW IS NOW ASSEMBLED

Felicitaciones. Su sierra ahora está ensamblada.

Missing Parts? Have Questions?

Our technical support team is standing by
M-F, 7am-5pm PST
to help with whatever you need.

Give us a call at 503.563.5822
Or email us at jobsite.service@sawstop.com

Piezas que Faltan? ¿Tiene preguntas? Nuestro equipo de soporte técnico está en espera
L-V, 7am-5pm PST
TDP Para ayudar con todo lo que necesiten.

Llámenos al 503.563.5822
o envíenos un correo electronico jobsite.service@sawstop.com

SawStop® JOBSITE SAW

SawStop® JOBSITE SAW

CONGRATULATIONS

LET'S GET STARTED

Felicitaciones. Comencemos.

INSTALLING THE RIVING KNIFE OR BLADE GUARD

INSTALACIÓN DEL DIVISOR

Remove the table insert by pulling the latch forward and then lifting the insert up and forward.

Retire el inserto de la mesa tirando del pestillo hacia adelante y luego levantando el inserto arriba y hacia adelante.

Open the clamp by reaching into the opening and flipping the red handle up.

Abrir la pinza al alcanzar en el abertura y dar la vuelta a la manija roja.

Slide the riving knife or blade guard out of the clamp.

Deslizar el divisor o protección de la hoja de la abrazadera.

Place the riving knife or blade guard into the clamp.

Colocar el divisor o protector de la hoja en la abrazadera.

Flip the red handle down to close the clamp.

Voltear la manija roja hacia abajo para cerrar la pinza.



With the rear of the table insert tilting downward, slide the table insert into the table opening so that the screws on the bottom of the table insert slide beneath the screws in the table.

Con la parte posterior de la inserción de la mesa basculante hacia abajo, Deslice el insert de la mesa en la abertura de la mesa para que los tornillos de la parte inferior de la inserción se junte debajo de los tornillos de la mesa.

Press the front of the table insert down to lock.

Presione la parte delantera del inserto de la mesa hacia bajo para trabar.

TURNING THE SAW ON AND OFF

PRENDIENDO Y APAGANDO LA SIERRA

TURNING ON

PRENDIENDO

With the paddle pushed in, flip the power switch to the on position.

Mueve el interruptor en la posición "prendido".

A solid green light and a blinking red light will appear.

Aparacerá una luz verder sólido y una luz roja parpadente.

Once the red light stops blinking and is off, the saw is ready to use. If the red light stays on, refer to the user guide.

Una vez que la luz roja deje de parpadear y no esta encendida, la sierra está lista para usar.

Pull the paddle out to spin the blade.

Halar la paleta para hacer gira la cuchilla.

TURNING OFF

APAGANDO

Push the paddle in to turn the motor off.

Empuje la paleta para apagar el motor.

The green light will blink until the blade comes to a stop.

La luz verde parpadea hasta que la hoja se detenga.

When the green light is solid, the saw is ready to shut off.

Cuando la luz verde es sólido, La sierra está lista para apagar.

After you finish all your cuts, flip the power switch to the off position.

Da le vuelta al interruptor a la posción de apagado.

LOCATING THE ACCESSORIES AND USER GUIDE

LOCALIZACIÓN DE LOS ACCERSORIOS Y GUÍA DEL USUARIO

Flip the table extension handle up.

Voltear la extension de la mesa.

Slide the table extension to its furthest open position. Slide out the storage drawer.

Deslice la Extensión de la mesa a su posición más abierta. Deslice el cajón de almacenamiento.

Lift the lid to locate the saw accessories and user guide.

Levantar la tapa para localizer los accesorios de sierra y su guía de usuario.

LOCATING AND INSTALLING THE RIP FENCE

LOCALIZAR E INSTALAR LA GUÍA DE CORTE

The rip fence is stored in a holster on the right side of the saw, beneath the table extension wing. Lift the grey latch to remove the fence.

La guiá de corte se guarda en una funda en el lado derecho de la sierra,debajo de la extension de ala. Levante el pestillo gris para quitar el guía de corte.

Slide the fence out of the holster and lay it on the table. Make sure the red lever is unlocked.

Deslice la guía de la funda y lo ponder sobre la mesa. Asegúrese de que la palanca roja esta desbloqueado.

Align the fence on the front rail and slide it to the desired cutting position. Press the red lever to lock the fence in place.

Asignar la guía en el riel frontal y deslícelo a la posición de corte deseada. Presione la palanca roja para ajustar la guía en su lugar.

USING THE MOBILE CART

USANDO EL CARRO MÓVIL

Grasp the handles and step on the locking lever.

Agarra las asas y pisar la palanca.

Pull the handles downward. The cart will lock in place once the saw is in the full upright position.

Halar las manijas hacia abajo. El carro se encaje en su lugar una vez que la sierra está en la posición vertical.

To collapse the cart, step on the locking lever and raise the handles. Press the wheels forward until they lock in place.

Para derumbar el carro, Pisar la palanca de bloqueo y leventar las manijas. Presione las ruedas hacia adelante hasta que encajen en su lugar.